





KÜLSŐ NÉZET



Jelmagyarázat:

1. meglévő kerámia téglafal
2. 10 cm Austrotherm AT-H80 EPS 100 (v. ezzel egyenértékű) falszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
3. rögzítő tárcsa 220 mm hosszban
4. meglévő külső homlokzati vakolat
5. Hilti 6x100 mm univerzális dűbel + csavar
6. lábazati indítóprofil
7. 12 cm Austrotherm expert 120 (v. ezzel egyenértékű) lábazati szigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
8. bitugéllel kent talajpára elleni szigetelés
9. meglévő betonjárda
10. meglévő belső vakolat
11. meglévő belső padlórétegrend
12. meglévő vasbeton
13. meglévő tömörített kavicságyazat
14. A laza, pergővakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kétfélni, utána Baumit mélyvalapozót hengerrel / ecsettel hordjuk fel a felületre



15. Baumit üvegszövet ágyazó tapasszal (Baumit Star Contact), Baumit Premium Primer alapozó és Baumit Silkton Top fedőréteg (v. ezzel egyenértékű rendszer alkalmazása)
16. A lábazati falszakaszon Baumit Mosaik Top típusú (v. ezzel egyenértékű), akrilgyanta kötőanyagú, színes kvarchonok töltőanyagú fedőréteg készül
17. 10 cm Austrotherm Grafit Reflex hőpáncél a vasbeton szerkezet teljes felületén összefüggő ragasztott és kiegészítő mechanikai rögzítéssel
18. rugalmas fugatömítés
19. Ablakszerkezet
20. Ablakszárny
21. Üvegezés
22. Purrhab szőszigetelés (szükség esetén csere / pótlás)
23. Belső ablakönyöklő
24. 7 mm külső horganylemez ablakönyöklő
25. Baumit alumínium sarokvédő szegély üvegszövettel

B–B METSZET M 1 : 10

A–A METSZET M 1 : 10