


R1 LABAZATI CSOMÓPONT
M 1 : 10



Jelmagyarázat:

1. meglévő kerámia téglafal
2. 10 cm Austrotherm AT-H80 EPS 100 (v. ezzel egyenértékű) falszigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
3. rögzítő tárcsa 220 mm hosszban
4. meglévő külső homlokzati vakolat
5. Hilti 6x100 mm univerzális dűbel + csavar
6. lábazati indítóprofil
7. 12 cm Austrotherm expert 120 (v. ezzel egyenértékű) lábazati szigetelés ragasztott és mechanikai rögzítéssel
8. bitumellelkenet talajpára elleni szigetelés
9. meglévő betonjárda
10. meglévő belső vakolat
11. meglévő belső padlórétegrend
12. meglévő vasbeton
13. meglévő tömörített kavicságyazat
14. A laza, pergővakolatot alaposan le kell söpörni, a krétásodó festékréteget le kell kefélni, utána Baumit mélyalapozót hengerrel / ecsettel hordjuk fel a felületre
15. Baumit üvegszövet ágyazó tapasszal (Baumit Star Contact), Baumit Premium Primer alapozó és Baumit Silikon Top fedőréteg (v. ezzel egyenértékű rendszer alkalmazása)
16. A lábazati falszakaszon Baumit Mosaic Top típusú (v. ezzel egyenértékű), akrilgyanta kötőanyagú, színes kvarchonok töltőanyagú fedőréteg készül